

## ProMariner ProNauticP Multi-Language Remote Instructions

### Initial Power and Start Up:

- a. "ProMariner LLC 1-800-824-0524" will display for 5 seconds.
- b. "Language Select: English" (factory default) will display and flashing for 5 second. Operator can select the language during these 5 seconds by pressing UP or DOWN key to toggle through all available language and then press SETUP/ENTER key to confirm.

If no selection is made within these 5 seconds, the language will keep as default or previous setting unchanged.

### Method to Change Language - After Initial Power and Start Up:

1. Press and hold SETUP/ENTER key for 3 seconds, the display will go to language selection mode.
2. Remote will display the current language and flashing for 5 seconds.
3. Select language within these 5 seconds by pressing UP or DOWN key to toggle through all available language.
4. Press SETUP/ENTER key to confirm.
5. If no selection is made within these 5 seconds, the language will keep as default or previous setting unchanged.
6. Remote will go back to normal operation.
7. The display sequence of language is English, German, Spanish, Italian, French.

## Instructions sur l'utilisation de la télécommande multilingue du chargeur ProMariner ProNauticP

### Après la mise sous tension initiale et le démarrage :

- a. « ProMariner LLC 1-800-824-0524 » s'affiche durant 5 secondes.
- b. « Sélection de la langue : English » (réglage usine par défaut) s'affiche et clignote durant 5 secondes. L'opérateur peut sélectionner la langue durant ces 5 secondes en appuyant sur les touches fléchées HAUT ou BAS pour naviguer dans la liste des langues disponibles, puis en appuyant sur SET/ENTER pour confirmer.

Si aucune sélection n'a eu lieu durant 5 secondes, la langue par défaut ou les réglages précédents sont conservés.

### Méthodes pour modifier la langue - Après la mise sous tension initiale et le démarrage :

1. Appuyer sur la touche SETUP/ENTER en la maintenant enfoncee durant 3 secondes pour afficher le mode de sélection de la langue.
2. La télécommande affiche la langue en cours et clignote durant 5 secondes.
3. Sélectionner la langue durant ces 5 secondes en appuyant sur les touches fléchées HAUT ou BAS pour naviguer dans la liste des langues disponibles.
4. Puis appuyer sur SET/ENTER pour confirmer.
5. Si aucune sélection n'a eu lieu durant 5 secondes, la langue par défaut ou les réglages précédents sont conservés.
6. La télécommande passe en mode de fonctionnement normal.
7. Les langues s'affichent dans l'ordre suivant : anglais, allemand, espagnol, italien, français.

## ProMariner ProNauticP Multi-Language Remote Instructions

### Initial Power and Start Up:

- a. "ProMariner LLC 1-800-824-0524" will display for 5 seconds.
- b. "Language Select: English" (factory default) will display and flashing for 5 second. Operator can select the language during these 5 seconds by pressing UP or DOWN key to toggle through all available language and then press SETUP/ENTER key to confirm.

If no selection is made within these 5 seconds, the language will keep as default or previous setting unchanged.

### Method to Change Language - After Initial Power and Start Up:

1. Press and hold SETUP/ENTER key for 3 seconds, the display will go to language selection mode.
2. Remote will display the current language and flashing for 5 seconds.
3. Select language within these 5 seconds by pressing UP or DOWN key to toggle through all available language.
4. Press SETUP/ENTER key to confirm.
5. If no selection is made within these 5 seconds, the language will keep as default or previous setting unchanged.
6. Remote will go back to normal operation.
7. The display sequence of language is English, German, Spanish, Italian, French.

## Instructions sur l'utilisation de la télécommande multilingue du chargeur ProMariner ProNauticP

### Après la mise sous tension initiale et le démarrage :

- a. « ProMariner LLC 1-800-824-0524 » s'affiche durant 5 secondes.
- b. « Sélection de la langue : English » (réglage usine par défaut) s'affiche et clignote durant 5 secondes. L'opérateur peut sélectionner la langue durant ces 5 secondes en appuyant sur les touches fléchées HAUT ou BAS pour naviguer dans la liste des langues disponibles, puis en appuyant sur SET/ENTER pour confirmer.

Si aucune sélection n'a eu lieu durant 5 secondes, la langue par défaut ou les réglages précédents sont conservés.

### Méthodes pour modifier la langue - Après la mise sous tension initiale et le démarrage :

1. Appuyer sur la touche SETUP/ENTER en la maintenant enfoncee durant 3 secondes pour afficher le mode de sélection de la langue.
2. La télécommande affiche la langue en cours et clignote durant 5 secondes.
3. Sélectionner la langue durant ces 5 secondes en appuyant sur les touches fléchées HAUT ou BAS pour naviguer dans la liste des langues disponibles.
4. Puis appuyer sur SET/ENTER pour confirmer.
5. Si aucune sélection n'a eu lieu durant 5 secondes, la langue par défaut ou les réglages précédents sont conservés.
6. La télécommande passe en mode de fonctionnement normal.
7. Les langues s'affichent dans l'ordre suivant : anglais, allemand, espagnol, italien, français.